
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 1 (HM 0,0+16,52)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 2 (HM 0,0+34,49)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 3 (HM 0,0+53,11)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 4 (HM 0,0+65,98)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 5 (HM 0,0+90,38)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 6 (HM 0,1+8,12)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 7 (HM 01+27,50)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 8 (HM 0,1+46,30)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 9 (HM 0,1+65,63)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 10 (HM 0,1+85,05)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 11 (HM 0,2+3,70)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 12 (HM 0,2+21,19)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 13 (HM 0,2+40,52)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 14 (HM 0,2+59,04)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 15 (HM 0,2+79,18)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 16 (HM 0,2+94,76)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY